

Come si Mettono? **5.1 MUSSOLE: PIEGA NEWBORN**

Puoi fare questa piega con qualsiasi mussola o flat. Se hai un neonato sotto o di 3kg potresti trovarti meglio con mussole e flat da 60x60, per tutti gli altri andranno benissimo le 70x70 cm



1. piega un angolo verso il centro puoi anche superare il centro del quadrato



2. fai la stessa cosa con tutti e quattro gli angoli



fino ad ottenere un quadrato più piccolo.



fPiega verso il centro un lato e poi l'altro, sormontandoli



cottenendo un rettangolo



apri uno dei lati alti



e poi anche il secondo



posiziona il bimbo con il culetto poggiato all'apertura della piegatura



stringi la stoffa al centro per creare una barriera



chiudi il lembo centrale sulla pancia



chiudi un lembo e poi l'altro in vita, non aver paura di tirare la stoffa è morbida



aggancia i dentini dello snappy alla stoffa chiudendolo su tre punti



completa con la cover che hai scelto



Come si Mettono? 5.1 MUSSOLE: PIEGA ORIGAMI

Questa è una delle piegature più utilizzata, ma difficile da spiegare per immagini. Ti consiglio di guardare il video se ti sfugge un passaggio, che trovi tra i come ti metto.



chiudi il lato lungo su se stesso, dall'alto verso il basso (come per piegare un tovagliolo)



e poi il lato destro verso il sinistro: proprio come un tovagliolo



prendi l'angolo libero alto e sollevalo tenendolo rasente il tavolo verso l'alto e verso destra



adesso gira sottosopra la mussola: otterrai un triangolo 'mobile sopra ad un quadrato



prendi il lembo mobile e piegallo in 2 o in tre come fosse un inserto



in questo modo otterrai un trinagolo rovesciato con un inserto al centro



posiziona il tuo bimbo al centro



appoggia il lembo centrale sulla pancia



alza la gambina e arrotola la stoffa in eccesso sulla coscia



chiudi quindi in vita il primo lembo



ripeti l'operazione anche dall'altro lato. Puoi risvoltare i lembi e bloccarli in vita



oppure agganciare lo snappy e fissare la piega



completa con la cover che hai scelto

Come si Mettono? 5.1 MUSSOLE: PIEGA PICKMAN



a mussola distesa, prendi l'angolo in basso a sinistra e portalo verso quello in alto a destra lasciando circa 8 cm



ripiega poi lo stesso lembo su stesso verso il basso/sx



porta l'angolo alto destro verso il basso a sinistra



e ripiega nuovamente verso l'alto e destra



prendi il bordo in alto e piegallo facendolo coincidere con quello basso



piega all'interno i bordi del lato lungo per rinforzo e per ridurre l'altezza del pannolino



posiziona il tuo bimbo al centro



appoggia il lembo centrale sulla pancia



chiudi i lembi laterali sui finachi e chiudi il pannolino con lo snappy



completa con la cover che hai scelto



Come si Mettono?

5.2 PREFOLD: IMBUTO



scegli il prefold della taglia corrispondente al peso del tuo bambino. posizionalo con le cuciture in verticale



piega un lato verso il centro seguendo la linea della cucitura



fai la stessa cosa con l'altro lato per ottenere un rettangolo



apri verso l'esterno il lato alto



fai la stessa cosa con l'altro lato e aggiusta la fine dell'imbuto



posiziona il tuo bimbo al centro



appoggia il lembo centrale sulla pancia



chiudi i lembi laterali sui finachi e chiudi il pannolino con lo snappy



completa con la cover che hai scelto

Una variante di questa piegatura prevede di arrotolare i bordi del prefold anzichè piegarli ed è olto indicata con le cacche liquide



Come si Mettono?

5.2 PREFOLD: TWIST



prendi il prefold con entrambi le mani, una sul lato superiore, l'altra su quello inferiore, e ruota i lembi su stessi come a formare una caramella o una farfalla



posiziona il bimbo al centro dove la stoffa è arricchiata



chiudi sulla pancia distendendo bene le ali sui fianchi e poi recupera i bordi laterali posteriori per chiudere il pannolino



chiudi con lo snappy



completa con la cover che hai scelto

Questa piegatura ti permette di essere messa a pancia in giù: se il tuo bambino si agita particolarmente sul fasciatoio, ma si calma a pancia in giù, potrebbe essere la svolta per un cambio sereno!

COME SI METTONO?

5.3 PREFLAT



devi avere
un preflat



apri le ali



distendilo



prendi un
culetto lavabile



chiudi sul
davanti



recupera un ala
e poi l'altra



fissa con uno
snappy



TA-DA'!



risvolta il
girocoscia
all'interno



scegli la cover impermeabile che
preferisci!



www.poropo.it

Come si Mettono? Ecco alcuni esempi di cambi 'Massima Resa, minima spesa':



1
Piega il tuo prefold in senso contrario rispetto alle cuciture (questo ti permetterà di ridurre la lunghezza e di sfruttare più assorbenza) creando un inserto rettangolare



2
Appoggia il prefold dentro la cover e il gioco è fatto. + Questo uso ti consente di sfruttare più volte il guscio impermeabile se al cambio ci sarà solo pipì.



Puoi procedere allo stesso modo con le mussole, piegandole a rettangolo.



Oppure puoi infilare mussola, prefold o preflat piegati a rettangolo all'interno di un pocket